

## Położenie glazury na ścianach i podłogach

1. Przy wykonywaniu nowych posadzek z płytek w pomieszczeniach należy uszczelnić przejścia rur kanalizacyjnych i wodnych przez stropy i ściany.
2. Zerwać wszystkie istniejące warstwy posadzki do płyty konstrukcyjnej.
3. Nanieść warstwę szczerpną i wykonać warstwę wyrównawczą.
4. Wykonać izolację przeciwwodną z wklejeniem w narożnikach styku ściany i posadzki systemową taśmę uszczelniającą.
5. Wykonać warstwę dociskową posadzki grub. 2,5 cm.
6. Wykonać drugą warstwę izolacji posadzki i ścian narażonych na działanie wody ( strefa, wanny , umywalki, kabiny prysznicowej).
7. Położyć płytki z uszczelnieniem styku posadzki ze ścianami i narożników ścian silikonem.
8. Przy układaniu płytek na ścianach należy zapewnić swobodny dostęp do pionów wod- kan, zaworów odcinających i wodomierza/y umożliwiające ich wymianę lub/i odczyt oraz prawidłowe funkcjonowanie.
9. Pozostawić w rezerwie minimum 1,0 m<sup>2</sup> płytek w razie konieczności usuwania awarii. W przypadku wystąpienia awarii pionu kanalizacyjnego, wodnego lub c.o. koszty odtworzenia okładziny z płytek na ścianach i posadzkach obciążają użytkownika mieszkania .
10. Nie wolno zabudowywać instalacji gazowej, otworów wentylacyjnych ani zmniejszać ich wymiarów.