

## **Warunki techniczne montażu sufitu podwieszanego**

1. Sufit podwieszany powinien być wykonany przez osobę uprawnioną do wykonawstwa robót budowlanych .
2. Przy zabudowie sufitu podwieszanego należy prawidłowo wykonać podłączenie do kratki wentylacyjnej .
3. Przed montażem sufitu podwieszanego w łazience należy dostarczyć opinię kominiarską zezwalającą na montaż sufitu oraz potwierdzającą, że pomieszczenie łazienki posiada odpowiednią wentylację grawitacyjną i kubaturę w przypadku funkcjonującego gazowego przepływowego podgrzewacza wody
4. Spółdzielnia nie wyraża zgody na zabudowę otworów wentylacyjnych ani zmniejszanie ich wymiarów oraz zabudowę instalacji gazowej.