

Wytyczne dotyczące zamiany wanny na kabinę prysznicową

Odływ z kabiny prysznicowej należy podłączyć bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej na „sztywno”. Wykonać hydroizolację podłogi i ścian w rejonie kabiny w celu uniknięcia zagrożenia zalewania lokalu poniżej.